

螺母 / Nut

T型螺母[TN] 是用于安装**柔触手指模块[FM]**和**滑移安装板[SMP]**的标准螺母，特殊的结构设计使螺母在滑槽中滑动调节的同时，保证连接的刚性。

名称	3D图	尺寸图
TN-01		
TN-03		
SF-81		

